



GLUE DOWN – vinyl lepený Návod k pokládce

Důležité body

1. Zkontrolujte všechny lamely při denním světle před pokládkou i během ní. Lamely s drobnými vadami lze použít pro dořezy.
2. LVT podlahu v neotevřeném balení skladujte na místě pokládky alespoň 48 hodin před instalací při pokojové teplotě ne nižší než 14 °C a ne vyšší než 30 °C. Tato teplota by měla být zachována i během pokládky.
3. LVT je vhodné pouze pro použití v interiéru.
4. Důrazně se doporučuje použít lepidlo na bázi disperze, a to doporučené výrobcem lepidel pro lepení heterogenních PVC krytin v dílcích / deskách tl. 2,5 mm (např. Uzin KE 2000 S).

Příprava podkladu

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, hladký a čistý, bez trhlin, děr nebo jiných vad.
- Na povrchu nesmí zůstat žádné zbytky laku, vosku, oleje, barev, rozpouštědel, tmelů, lepidel ani jiných nečistot nebo pevných částic.
- Před pokládkou je nutné odstranit veškeré zbytky původních podlahových krytin nebo jejich částí.
- Podklad musí být jednoznačně přestěrkovaný vhodnou samonivelační hmotou, aby byl dokonale rovný, kompaktní a připravený pro pokládku nové podlahy.
- Před zahájením pokládky je třeba ověřit, že teplota a vlhkost v místnosti odpovídají standardním podmínkám pro montáž podlahových krytin.
- V případě podkladu s podlahovým vytápěním je nutné zkontrolovat teplotu podkladu – ta musí být shodná s teplotou vinylových dílců. Topný systém musí být výrobcem výslovně určen jako vhodný pro pokládku vinylových nebo PVC krytin.
- Podklad musí splňovat požadavky příslušných podlahářských norem, zejména:
 - ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení,
 - ČSN EN 1264 – Systémy pro teplovodní podlahové vytápění (všechny části),
 - případně další související normy dle typu použité krytiny a systému vytápění.





Instalace

- Lamely by měly být pokládány ve směru hlavního pohybu v místnosti. Doporučuje se pokládat je rovnoběžně s nejdelší stěnou místnosti.
- Pečlivě změřte místnost, abyste zjistili rovnost stěn a také šířku poslední řady lamel. Pokud by šířka poslední řady byla menší než 50 mm, je nutné zúžit první řadu tak, aby poslední měla dostatečnou šířku.
- Začněte pokládat lamely z levé strany výchozí stěny směrem doprava.
- První řadu pokládejte tak, aby konce lamel těsně dosedly k sobě.
- Poslední lamelu v řadě bude nutné zkrátit – změřte vzdálenost mezi stěnou a koncem poslední lamely. Pokud je tato délka menší než 300 mm, je nutné zkrátit první lamelu v řadě, aby první i poslední lamela každé řady měly minimálně 300 mm.
- LVT lamely se řezou ostrým řezacím nožem a rovnou hranou. Povrch lamely se nařízne a poté zlomí v místě řezu.
- Odřezek z předchozí řady lze použít jako počáteční kus následující řady, pokud má délku alespoň 300 mm. Spojení mezi konci lamel je nutné posouvat minimálně o 300 mm mezi jednotlivými řadami.
- Pokračujte stejným způsobem – zleva doprava, řadu po řadě. Dbejte, aby všechny koncové spoje byly posunuty alespoň o 300 mm.
- Řezání kolem překážek (např. trubek nebo zárubní) se provádí nožem a je nutné zachovat dilatační spáru min. 8 mm
- Na místech, kde se LVT spojuje s jiným typem podlahy, použijte vhodné přechodové lišty nebo tmel.
- Po obvodu místnosti nainstalujte lišty.

